

Rapiducha ESPAÑOLITA 5500W

DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Españolita 5.5kW c/acc
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLRD5500ESC
Código EAN	7756514017180
Modelo	Españolita
Material	ABS Negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Touch y display LED
Niveles de potencia	10
Amplia ducha española	20 x 20 cm
Sistemas de seguridad (06)	
• Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (80°C). • Sensor electrónico de sobre temperatura (50°C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Grado de protección IPx4.	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	5 PSI
Entrada de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Potencia Máxima	5500W
Tensión y frecuencia	220V~60 Hz
Cable vulcanizado #	3x2.5 mm²
Longitud de cable	90 cm
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	285 x 180 x 75 mm
Peso	1.75 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Manguera flexible para agua fría y caliente (50 cm y 60 cm)	Sí
• Kit de ducha	Sí
- Cabeza de ducha española	Sí
- Conector de 4 vías	Sí
- Brazo de ducha en "L"	Sí
• Canopla negra	Sí
• Cinta teflón	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
2. Abrir la perilla de agua de la ducha y activar la llave termomagnética.
3. Para encender la rapiducha, pulsar
4. Pulsar ó para disminuir o aumentar la temperatura del agua.
5. Para apagar, cerrar la perilla de agua de la ducha y la rapiducha se apagará automáticamente.

Nota:

- La temperatura del agua dependerá del nivel de temperatura establecida y presión de agua del domicilio.
- Se recomienda siempre conectar el punto a tierra del producto.

BENEFICIOS

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin espera.
3. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.



RECOMENDACIONES

1. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
2. Antes de energizar la rapiducha, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
3. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia.
4. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

LA ZONA DE INSTALACIÓN DEBE SER EN MURO SÓLIDO Y DENTRO DEL CUADRO DE DUCHA (NO REQUIERE DE CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE)

