

CERTIFICADO DE GARANTÍA

REFRIGERADORA
Montreal SBS 525L

sole

MODELO: _____ FECHA: _____

N° DE SERIE: _____ REVISOR: _____

MT INDUSTRIAL S.A.C. GARANTIZA LA REFRIGERADORA SOLE CONTRA CUALQUIER DEFECTO O FALLA DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTARA DURANTE EL USO NORMAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 10 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN EL RESTO DEL PRODUCTO.

Cualquier mención a esta garantía, como todo reclamo amparado en ella, implica que el cliente ha leído con detenimiento los términos de este certificado, como los del manual que le contiene, a los cuales la garantía se sujeta.

Esta GARANTÍA se invalida en los siguientes casos:

Instalación por personal no calificado, tensiones eléctricas muy fluctuantes o diferentes a las del equipo (voltaje incorrecto), falta de mantenimiento, reparaciones efectuadas por personal no autorizado, maltrato, transporte inadecuado, descuido, golpes.

La GARANTÍA consiste en la reparación o cambio de la refrigeradora, a nuestro juicio, no incluyendo fletes, ni responsabilidad alguna sobre supuestos daños a objetos y/o personas causadas por la misma.

IMPORTANTE:

Para la validez de la presente, es imprescindible acompañar copia del comprobante de compra. En caso de remitirla a la fábrica enviar todos los accesorios.

Atención al Cliente: 619 0510


Av. Argentina 2317, Callao - Perú Telf.: 619 0500
E-mail: atencionalcliente@sole.com.pe | ventas@sole.com.pe

Fabricado en China bajo encargo y especificaciones de MT INDUSTRIAL S.A.C.
Importado por MT INDUSTRIAL S.A.C. RUC: 20555190132



sole.com.pe

sole



Manual de Refrigeradora
Montreal SBS 525L
SOLREF525N

Instalación, funcionamiento
y garantía



Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de instalar y operar esta refrigeradora.

NOTAS

[illegible]

Solución de problema

Precaución! antes de la resolución de problemas, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista o técnico especializado deben dar solución de problemas si no se encuentra en este manual.

Importante! habrá de algún sonido / ruido durante el funcionamiento normal (compresor o refrigerante circulación)

Problema	Causa posible	Solución
Aparato no funciona	Enchufe de alimentación no está enchufado o está suelto	Conectarlo al tomacorriente
	enchufe es defectuoso	Mal funcionamiento de red deben ser corregido por un electricista
La comida está congelada	la temperatura es demasiado Fría o el aparato funciona a modo de súper.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste más tibio temporalidad
La comida no está congelada suficiente	la temperatura no está ajustada Correctamente.	Por favor busque en la sección inicial de ajuste de la temperatura
	puerta estaba abierta por un período prolongado	Abrir la puerta sólo mientras sea necesario
	Una gran cantidad de comida caliente gire la regulación de la emperatura a un se colocó en el aparato con las últimas 24 horas	Gire la regulación de la temperatura a un ajuste más frío temporalmente
	El aparato cerca de una fuente de calor.	Por favor busque en la sección de ubicación de la instalación
Pesada acumulación de escarcha	Sello de la puerta no es hermética	Calentar cuidadosamente las secciones con fugas de la junta de la puerta con un secador de pelo (En un entorno frío). al mismo tiempo, dar forma a la junta de la puerta calentado por la mano de tal manera que se asienta correctamente.
Ruidos extraños	Aparato no está nivelado	Reajustar los pies.
	El aparato está en contacto con la pared u otro objeto	Mueva el aparato ligeramente
	Un componente, por ejemplo, un tubo, en la parte posterior del aparato está tocando otra parte de los aparatos o la pared	Si es necesario, doblar cuidadosamente el componente fuera del camino

Si el mal funcionamiento se muestra de nuevo, póngase en contacto con el centro de servicio.

ESTIMADO CLIENTE

Agradecemos su preferencia en la elección de uno de nuestros productos. Usted ha adquirido una refrigeradora diseñada y fabricada con la más avanzada tecnología actual para brindarle más comodidad y muchos años de trabajo.

La refrigeradora SOLE MONTREAL, de excelente acabado y calidad, viene en presentación de acero negro. Gracias a sus características, refrigeradora SOLE destaca en calidad del resto del mercado.

Este manual de instrucciones contiene información importante, incluyendo los puntos de seguridad e instalación, que le permitirán obtener el máximo provecho de su aparato. Por favor, mantengase este manual en un lugar seguro, de modo que esté disponible fácilmente para futuras consultas; para usted o cualquier persona que no está familiarizada con el funcionamiento del aparato.

Aviso sobre las imágenes en este manual

En este manual, hemos incluido imágenes con el propósito de brindar una representación visual de nuestra refrigeradora SOLE. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas imágenes son referenciales y pueden variar ligeramente en comparación con el producto real que usted posee. Las diferencias, si las hubiera, no afectarán el rendimiento, la calidad ni las funciones del producto.

ÍNDICE

Información de seguridad	1
Información de técnica	5
Descripción de partes	5
Instalación	6
Funcionamiento del panel de control	8
Ajustar la temperatura del congelador	9
Uso diario.....	11
Solución de problema	15



Información de seguridad

Por su seguridad y con el fin de asegurar el uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez esta unidad, debe leer cuidadosamente este manual, incluyendo los consejos y advertencias. De igual forma, para evitar accidentes innecesarios es importante asegurarse que todas las personas que utilizaran esta unidad, estén familiarizados con el uso correcto y precauciones de seguridad. Este manual deberá permanecer junto con la unidad en caso de ser removido o vendido; de esta forma todas las personas que lo utilicen durante su vida útil, estén informadas sobre su uso y advertencias de seguridad. Dado a la seguridad y vida útil de la unidad, se deberán cumplir las precauciones compartidas en este manual ya que el fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por negligencia u omisiones.

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o más y las personas con reducidas capacidades sensoriales, físicas o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso de la unidad de forma segura y comprenden el peligro involucrados. La limpieza y mantenimiento de la unidad no será llevada a cabo por niños sin supervisión. Así mismo, se deberá desechar todo empaque y envolturas para evitar el riesgo de sofocamiento entre los niños. Antes de deshacerse de la unidad, se deberá desconectar, cortar el cable de poder (conexión) lo más cercano a la unidad en sí, y por último, remover las puertas para prevenir que los niños puedan sufrir algún shock eléctrico o quedarse atrapados en él.



ADVERTENCIA

Se deben mantener abiertos y libre de obstrucción todos los accesos de ventilación



ADVERTENCIA

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.



ADVERTENCIA

No dañe el circuito refrigerante.



ADVERTENCIA

No utilice unidades eléctricas dentro de los compartimentos de almacenamiento (tal como máquinas para hacer helado casero) de alimentos de la unidad, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Uso diario

- Por su seguridad, se deberá almacenar de esta forma máximo de uno a dos días.
- Los alimentos ya cocinados o platos fríos podrán ser almacenados en cualquier estante.
- Las frutas y vegetales deberán estar previamente limpios antes de almacenarlos y se colocan en la gaveta especial provista.
- La mantequilla y queso deberán ser empacados herméticamente, pueden ser envueltos en papel aluminio o colocados en bolsas de polietileno para excluir el aire tanto como sea posible.
- Las botellas con leche deben estar tapadas y colocadas en los compartimientos de la puerta.
- Si los bananos, papas, cebolla y ajo no estén empacados apropiadamente, no deberán almacenarse dentro de la refrigeradora

LIMPIEZA

- Por razones de higiene, el interior y todos los compartimientos internos deberán ser limpiados regularmente.

PRECAUCIÓN

- El aparato no puede estar conectado mientras se limpia ya que incurre el riesgo de un shock eléctrico. Antes de limpiarlo, se debe a pagar por dentro y desconectar o deshabilitar el breaker del circuito o fusible. El aparato nunca deberá ser limpiado con una máquina de vapor, ya que la humedad se puede acumular en los componentes eléctricos ocasionando riesgo de un shock eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar los plásticos. El aparato debe secarse bien antes de volverse a usar.

IMPORTANTE

Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar los plásticos, por ejemplo, el jugo de limón, zumo de la cascara de naranja o ácido butírico, limpiador que contenga ácido acético

- No permitir que estas sustancias hagan contacto con las otras partes del aparato.
- No usar limpiadores abrasivos.
- Remover los alimentos del congelador, por mientras se almacenan en un lugar fresco bien cubiertos.
- Apagar y desconectarlo o deshabilitar el breaker del circuito o fusible.
- Limpiarlo incluyendo los accesorios internos con un paño y agua tibia. Luego, limpiar con agua fresca y secarlo muy bien.
- Después de haberlo secado, puede volverse a usar.

Uso diario

- Solo se deberán congelar alimentos frescos previamente limpios y preparados.
- Almacenar los alimentos en porciones pequeñas y separadas para permitir un congelamiento más rápido así como un posible descongelamiento solamente de la cantidad deseada.
- Los alimentos pueden ser guardados en papel aluminio o polietileno. También, asegurarse que los empaques estén sellados herméticamente.
- No permitir que los alimentos frescos descongelados rocen alimentos ya congelados, ya que ocasiona un cambio en la temperatura.
- Los alimentos sin grasa se preservan mejor y duran más que los que la contienen. Así mismo, la sal reduce el periodo de conservación de los alimentos.
- El agua del hielo puede ocasionar quemaduras si se consume inmediatamente después de haberse removido del compartimiento del congelador.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para facilitar cuando éstos sean removidos del compartimiento y evitar quemaduras por lo helado.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para llevar mejor control sobre el tiempo de almacenamiento.

CONSEJOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

- Asegurarse que todos los alimentos comerciales previamente congelados hayan sido almacenados correctamente por la distribuidora.
- Asegurarse de almacenar casi inmediatamente los alimentos en su congelador después de haberlos comprado.
- No abrir la puerta frecuentemente o mantenerla abierta por más del tiempo necesario.
- Una vez que los alimentos se hayan descongelado, estos se deterioran rápidamente y no podrán ser congelados nuevamente.
- No exceder el tiempo de almacenamiento según lo haya indicado el fabricante de los alimentos.

CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS FRESCOS

- No almacenar alimentos calientes o líquidos que emiten vapor.
- No cubrir o envolver los alimentos, especialmente si este es de sabor fuerte.

CONSEJOS ÚTILES PARA REFRIGERACIÓN

- Envolver en bolsas de polietileno y colocar sobre los estantes de vidrio sobre la gaveta de las verduras.



Información de seguridad

- No se deberán almacenar sustancias explosivas tales como aerosol inflamable en lata dentro de esta unidad.
- El circuito de refrigeración contiene isobutane (R600a), un gas natural con alto grado de compatibilidad con el ambiente por lo que no es inflamable.
- Durante el transporte e instalación, asegúrese que los componentes del circuito de refrigeración no se dañen.
- Evitar llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Ventilar, apropiadamente, el espacio/habitación donde se ubique esta unidad.
- Es peligroso alterar o modificar esta unidad; cualquier daño al cable de poder podrá ocasionar un corto circuito, corto eléctrico o incendio.
- Esta unidad está destinada a ser utilizada en el hogar y aplicaciones similares, como:
 - Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - Casas de campo y por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos tipo hoteles de posada/familiares.
- La restauración y aplicaciones no comerciales similares.

ADVERTENCIA

Cualquier componente eléctrico (toma corrientes, cable de poder, compresor, etc.) deberá ser reemplazado por un agente certificado o personal de servicio técnico de SOLE.

ADVERTENCIA

INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

- El cable del poder no podrá estirarse.
- Asegurarse que el enchufe no quede aplastado o dañado en la parte trasera de la unidad; ya que esto ocasionaría sobrecalentamiento provocando un incendio.
- Asegúrese de tener acceso al enchufe principal de la unidad.
- No halar los cables.



Información de seguridad

- Si el enchufe está flojo, no se deberá conectar, ya que hay riesgo a ocasionar un shock eléctrico o incendio.
- No se deberá usar sin la lámpara (bombilla).
- Esta unidad es pesada, por lo que se deberá mover/transportar con cuidado.
- No se deberán tocar o remover componentes del congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría ocasionar quemaduras o daños en la piel.
- Evitar exposición solar del producto por tiempo prolongado.

USO DIARIO

- No colocar cosas calientes en las áreas con plástico.
- No colocar alimentos directamente contra el panel trasero.
- Los alimentos no pueden volverse a congelar una vez se haya descongelado.
- Re empacar los alimentos congelados según las instrucciones del fabricante.
- Las recomendaciones de almacenamiento sobre esta unidad, deberán seguirse tal como el fabricante las expone en este manual.
- No congelar bebidas carbonatadas ya que ocasiona presión en el compartimiento del congelador pudiendo estallarse y ocasionar daños a la unidad.
- El hielo producido por el congelador puede ocasionar quemaduras si se consume directamente del mismo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de hacer mantenimiento, desconectar la unidad.
- No limpiarlo con objetos metálicos.
- No utilizar objetos punzantes para limpiar la escarcha, usar una espátula de plástico.
- Examinar regularmente la válvula del agua descongelada; limpiarla si fuese necesario.



Información de seguridad

IMPORTANTE

- Para las conexiones eléctricas se deberá seguir cuidadosamente las instrucciones compartidas:
- Desempacar la unidad y revisar que este no haya sufrido algún tipo de daño. En caso de haberse dañado, no se debe conectar. Se deberán reportar al lugar donde fue comprado; en este caso deberá guardar el material de empaque.
- Es recomendable esperar 4 horas antes de conectarlo para permitir que el aceite fluya nuevamente hasta el compresor.
- Se debe readecuar la ventilación alrededor de la unidad. La falta de circulación de aire, podría ocasionar sobrecalentamiento. Para lograr obtener la ventilación correcta, se deberá seguir las instrucciones de instalación.
- La parte trasera de la unidad, deberá ser colocada contra la pared para evitar quemaduras accidentales ocasionadas por el compresor o condensador.
- Evitar colocar la unidad cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una caldera o radiador.
- Asegurarse que el enchufe quede accesible después de haberse instalado.

Uso diario


DESCONGELAMIENTO

Dependiendo del tiempo disponible antes de ser consumidos, los alimentos congelados pueden ser colocados en el compartimiento de la refrigeradora para su descongelación o ser expuestos a temperatura ambiente. Los alimentos en porciones pequeñas pueden ser cocinados aún congelados, sin embargo, esto tomará más tiempo.

ACCESORIOS


ESTANTES REMOVIBLES

Las paredes de la refrigeradora cuentan con series de corredores para que los estantes se puedan reacomodar según sea deseado.



POSICIONAMIENTO DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA PUERTA

Para permitir el almacenamiento de varios alimentos, estos compartimientos se pueden ajustar a distintas alturas. Para lograrlo se debe hacer lo siguiente: gradualmente levantar el compartimiento en la dirección que lo indique las flechas hasta que se afloje, luego se reposiciona según la altura deseada.




CONSEJOS RELEVANTES

Para obtener mayores beneficios del proceso de congelamiento, les compartimos varios consejos relevantes:

- La cantidad máxima de alimentos que puede ser congelada en 24hrs, está expuesto en la placa de características del unidad.
- El proceso de congelamiento dura 24 hrs, por lo que no se deberá agregar más alimentos durante ese periodo de tiempo.

3. Cierre la tapa del depósito de agua y cierre la puerta de la refrigeradora.
4. Al usar el dispensador de agua, es posible que caigan algunas gotas en la parte inferior del dispensador. Limpiarlo frecuentemente con un paño suave para evitar el agua estancada.



Uso diario

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Antes de usar el aparato por primera vez, lavar el interior y todos los accesorios con agua tibia y detergente neutral para remover el olor a unidad nuevo; luego secar muy bien.

IMPORTANTE No utilizar detergentes muy fuertes o abrasivos ya que puede dañar la pintura y acabado.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS

- El compartimiento del congelador es ideal para congelar alimentos frescos y alimentos congelados por largos periodos de tiempo.
- Colocar los alimentos frescos en el compartimiento inferior.
- La cantidad máxima de alimentos que pueden ser congelados en 24hrs, está expuesto en la placa de características del aparato.
- El proceso de congelamiento dura 24 hrs, por lo que no se deberá agregar más alimentos durante ese periodo de tiempo.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

- Cuando se utilizará por primera vez o se usara nuevamente después de haber estado fuera de servicio, antes de almacenar los alimentos, el unidad se deberá ajustar a la máxima temperatura por lo menos por 2 horas.

IMPORTANTE

En caso de un descongelamiento accidental ocasionado por ejemplo, un apagón por un periodo de tiempo más de lo permitido según las características técnicas; los alimentos deberán consumirse o cocinarse inmediatamente y después de cocinarlos se pueden volver a congelar.

SERVICIO

- Cualquier mantenimiento eléctrico que sea requerido, deberá ser ejecutado por un técnico calificado.
- Se deberá brindar el mantenimiento y reparación en un centro de servicio autorizado y usar únicamente piezas originales.

AHORRO DE ENERGÍA

- No almacenar alimentos calientes.
- No almacenar alimentos muy cerca entre si ya que obstaculiza el flujo de aire circulante.
- Asegurarse que los alimentos no toquen la parte trasera del compartimiento.
- Si hay un corte de energía eléctrica, no abrir las puertas.
- No abrir las puertas frecuentemente.
- No mantener las puertas abiertas por mucho tiempo.
- No programar el termostato a temperaturas muy altas.
- Algunos accesorios, tal como las gavetas, se pueden remover para expandir el espacio de almacenamiento, así como, reducir el consumo de energía.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Esta unidad no contiene gases en su circuito de refrigeración o materiales de aislamiento que puedan dañar la capa de ozono. Esta unidad no deberá ser desechada junto con los residuos y basura urbana. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables por lo que la unidad deberá ser desechada según las regulaciones de las autoridades locales. Se debe evitar dañar la unidad de enfriamiento especialmente el intercambiador de calor. Los materiales con el símbolo son reciclables.



Información de seguridad



Este símbolo en la unidad o empaque significa que no puede tratarse como desecho doméstico. Por lo que deberá ser trasladado a los puntos de reciclaje para productos eléctricos y electrónicos. Al deshacerse de esta unidad correctamente se previenen consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud; consecuencias que pueden ser resultados del manejo inapropiado del mismo. Para mayor información de reciclaje, deberá avocarse con su municipalidad local o servicios de desperdicios.


ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD

- Desconectarlo del toma corriente.
- Cortar el cable de poder y desecharlo.

Información Técnica

MODELO	SOLREF525N
Dimensiones (Ancho x profundidad x altura)	912 x 642 x 1770 mm
Tensión / Frecuencia	220Vac / 60Hz
Tipo de compresor	Hermético 1
Refrigerante	R600a
Control de temperatura	Panel Touch
Clase climática	ST
Volumen total	525L

Descripción de partes



1. Compartimiento del congelador
2. Compartimiento del refrigerador
3. Contenedor para agua
4. Cajones organizadores del congelador
5. Cajones organizadores del refrigerador
6. Bases niveladoras
7. Repisas del refrigerador
8. Repisas del congelador

Si se realiza algún cambio en la temperatura del congelador o del refrigerador, la función “Vacaciones” de deshabilitará automáticamente.

6. Función Child Lock – Bloqueo de panel de control

La función de bloqueo de panel de control se habilitará automáticamente luego de 3 minutos de inactividad. Para desbloquear el panel de control, mantener presionada la tecla “FUNCIÓN” durante 3 segundos. Cuando la función Child Lock se encuentra habilitada, la temperatura o las funciones no están disponibles para editarse.

7. Retardo de encendido

Para proteger el compresor del refrigerador de daños, en caso de corte de energía de menos de 5 minutos, el compresor no iniciará inmediatamente después de encenderlo.

8. Alarma de avería


Cuando una de las funciones oscila junto con algún número de temperatura, indica que hay alguna falla en el refrigerador. Póngase en contacto con el servicio técnico de SOLE.

Correcto uso del dispensador de agua

La refrigeradora incluye un dispensador de agua que facilita el llenado de agua fría en una taza al instante. El dispensador de agua tiene una capacidad de 4 litros aproximadamente, este deposito de agua se tiene que llenar con agua hervida fría o agua purificada.

¿Como llenar de agua el depósito del dispensador?

1. Abrir la puerta del refrigerador para para ubicar el depósito del dispensador.
2. Abrir la tapa del deposito de agua y llene de agua lentamente para evitar derrames hasta que se llene el depósito.



Importante: El llenado del depósito de agua debe ser inferior a la tapa del mismo.

2. Ajustar la temperatura del congelador

Para ajustar la temperatura de la zona del congelador, toque "Freezer" las veces que sea necesario para seleccionar la temperatura deseada. Puede seleccionar entre las siguientes temperaturas: -24°C→-21°C→-18°C→-16°C→-24°C

La temperatura se establecerá, automáticamente, luego de 3 segundos si no se realiza ninguna acción luego de este tiempo.

3. Función "Fast Freeze"

Este modo le permite congelar el compartimiento del congelador a su temperatura mas baja durante 26 horas; luego de este tiempo la temperatura se reestablecerá a como estaba antes de ingresar al modo "Fast Freeze". Cuando la función de congelamiento rápido está habilitada, se iluminará el icono . Para habilitar la función "Fast Freezer", mantener pulsado la tecla "Función" durante 3 segundos hasta que algún icono empiece a oscilar, luego siga pulsando hasta ubicarse en el icono , luego de 3 segundos la función se activará automáticamente y el icono permanecerá encendido.

4. Función ECO

Cuando la función ECO está habilitada la temperatura del compartimiento del refrigerador se regula a 6°C y la del compartimiento del congelador se regula a -18°C, de tal manera que los alimentos se pueden almacenar en las mejores condiciones mientras que la refrigeradora funciona de manera más eficiente y con un mejor rendimiento.

Para habilitar la función "ECO", mantener pulsado la tecla "Función" durante 3 segundos hasta que algún icono empiece a oscilar, luego siga pulsando hasta ubicarse en el icono , luego de 3 segundos la función se activará automáticamente y el icono permanecerá encendido.

Si se realiza algún cambio en la temperatura del congelador o del refrigerador, la función "ECO" de deshabilitará automáticamente.

5. Función "Vacaciones"

Cuando la función "Vacaciones" está habilitada, la temperatura del compartimiento del refrigerador se regula a 8°C y la del compartimiento del congelador se regula a -16°C, el refrigerador funcionará con un bajo consumo de energía cuando esté configurado en el modo de vacaciones para cuando salga por mucho tiempo.


Importante: Asegúrese de retirar los alimentos perecibles antes de configurar esta función.

Para habilitar la función "VACACIONES", mantener pulsado la tecla "Función" durante 3 segundos hasta que algún icono empiece a oscilar, luego siga pulsando hasta ubicarse en el icono , luego de 3 segundos la función se activará automáticamente y el icono permanecerá encendido.

Instalación

Requisito de espacio


- Seleccione ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Seleccionar una ubicación con espacio suficiente para que las puertas del refrigerador puedan abrirse fácilmente.
- Ubicar un espacio con una superficie firme y plana.
- Dejar espacio a la derecha, a la izquierda, en la parte posterior y en la parte superior cuando se instala. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener sus facturas de energía más baja.
- Mantenga suficiente espacio para poder abrir las puertas.



Nivelar el refrigerador

Primero ajustar las patas niveladoras y luego desajustar de acuerdo al nivel del piso.

Si la unidad no es nivelada, las puertas y las alineaciones de sellado no serán cubiertos adecuadamente.



Instalación

Posicionamiento

Instalar este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del producto.

clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C A +32° C
N	+16 °C A +32° C
ST	+16°C A +38° C
T	+16° C A + 43° C

UBICACIÓN:

Evitar colocar el aparato cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una caldera, radiador o exposición directa a luz solar. Asegurarse que el aire circule apropiadamente en la parte trasera del aparato; deberá haber un espacio de separación de 50 mm entre el mismo y la pared. Idealmente, no se debe ubicar debajo de unidades de pared con algún tipo de colgantes. Por otro lado, la nivelación correcta se asegura con una o más de las patas niveladoras colocadas en la base.

ADVERTENCIA

Se deberá considerar que después de haber instalado el producto, el tomacorriente quede con libre acceso para ser desconectado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA


Antes de conectar, favor asegurarse que el voltaje y frecuencia expuestas en la placa de características corresponda a la fuente de poder doméstica.

La refrigeradora deberá ser conectada a tierra; con el cable de poder se provee un contacto para lograrlo. En caso que el enchufe doméstico no esté conectado a polo tierra, se deberá conectar por separado según las regulaciones actuales; favor consulte con un electricista calificado. El fabricante no se hace responsable por daños si las advertencias de seguridad expuestas no son cumplidas a cabalidad. El unidad cumple con las regulaciones y directrices del E.E.C.

Funcionamiento del panel de control

Cuando la refrigeradora se conecte al suministro eléctrico por primera vez, el panel de control se retroiluminará completamente durante 5 segundos, si ambas puertas están cerradas, el panel de control se apagará luego de 3 minutos.

El panel de control se activará automáticamente al abrir alguna de las puertas o al tocar algún pulsador del panel touch.



1. Ajustar la temperatura del refrigeradora.

Para ajustar la temperatura de la zona del conservador, toque "Fridge" las veces que sea necesario para seleccionar la temperatura deseada. Puede seleccionar entre las siguientes temperaturas: 2°C→4°C→6°C→8°C→2°C.

La temperatura se establecerá automáticamente luego de 3 segundos si no se realiza ninguna acción luego de este tiempo.